



La Seguridad  
es lo más importante



Jaime Nunó No. 433 Ote.  
Col. Del Norte, C.P. 64500  
Monterrey, N.L., México  
T. (81) 8305 800

key.com.mx



En KEY® la seguridad es una Condición de Empleo

KEY® sabe y valora la importancia de su recurso humano de oficina central planta y en cualquier otra instalación corporativo. Es por ello que creamos esta guía con las recomendaciones y aspectos de seguridad que deben de ser tomados en cuenta por todos los integrantes de la familia KEY®



## Recomendaciones de Seguridad

1. Respetar el límite de velocidad conducción a 10 km/hr.
2. No invadir pasillos peatonales.
3. Prohibido la conducción del montacargas a personas no autorizados.
4. Alertar al personal haciendo sonar el claxon.
5. Transportar la carga a no más de 15 cm de altura.
6. No transportar personas en el montacargas.
7. No permitir el acceso de personas entre las cuchillas y la tapa estabilizadora.
8. Al bajar con carga una rampa, deberá manejarse el montacargas de reversa.
9. Al subir con carga una rampa, deberá manejarse el montacargas de frente sonando el claxon.
10. Hacer alto en cruce de pasillos.
11. Antes de ceder el paso al peatón, asegure el contacto visual.
12. No se debe permitir el paso o permanecer debajo, al estar elevadas las cuchillas del montacargas.
13. Todas las partes del cuerpo deben de ser mantenidas dentro de la cabina del operador cuando el montacargas se encuentre o no en movimiento.
14. No utilizar radio, celular, audífonos mientras conduce el montacargas.
15. No debe transportar cargas inestables.
16. No se debe cargar el montacargas con un peso mayor a la capacidad indicada en el mismo.
17. Al apagar el montacargas, retirar la llave y poner el freno de mano (estacionamiento), y colocar las horquillas al nivel del piso.
18. Esta prohibido estacionar el montacargas en rampas o declives.
19. No girar su montacargas en las rampas o pendientes
20. Utilizar cinturón de seguridad.
21. Revisar continuamente funcionamiento de tacómetros del montacargas.
22. No invadir carriles ni rebasar durante la operación normal.
23. No utilizar montacargas si no a realizado el llenado del formato de Revisión Diaria de Montacargas (Checklist).
24. No obstruir:
  - a) Gabinetes de red contra incendio y extintores.
  - b) Pasillos y Accesos al Almacén.
  - c) Áreas Delimitadas para estibas.
25. Maneje a la defensiva.
26. Prohibido el arrastre y empujar las tarimas con el montacargas .
27. Abstenerse de hacer maniobras inseguras interactuando con personal de apoyo.
28. Prohibido el alotar y desalotar con la carga en altura y el montacargas en movimiento.
29. Respete los límites de carga de los montacargas.
30. Respete las reglas del manual operativo.
31. No estacionar el montacargas en las áreas no autorizadas (rampas, pasillos, lotes, líneas, comedores, etc.).
32. Al reportar cualquier falla del montacargas asegure el llenado del formato de Mantenimiento.
33. Al ocurrir cualquier falla en el montacargas No conduzca la unidad y reporte de inmediato a mantenimiento.
34. Al causar cualquier daño a los activos de la empresa (montacargas) hacer el reporte de incidentes acompañado con un análisis de los 5 porqué?
35. Utilice la jaula de seguridad en trabajos en alturas.
36. No conducir el montacargas en áreas mojadas, derrames de aceite o áreas con falta de limpieza.
37. No realizar reparaciones mayores o menores al montacargas, reporte fallas a su supervisor para que se le de Mantenimiento.
38. Realice entrega del montacargas al operador del turno siguiente.
39. No distraer al operador con chiflidos, luces, llama-dos, o sonados de claxon para actividades no relacionadas con el trabajo.
40. No hacer alarde de habilidades y conocimiento, trasmite tu enseñanza predicando con el ejemplo.
41. No conducir su montacargas cuando tienes capacidad disminuida (enfermedad, agotamiento físico, desvelo, depresión, etc.).

